



UFO TRITON SIGURNOSNA BRAVA ZA KOMBI VOZILA U TRI TOČKE

Šifra: **UFO TRITON**

TRITON je napredan i siguran sustav zaključavanja, dizajniran za komercijalna vozila i alatne kutije. Zahvaljujući mogućnosti konfiguracije do tri točke zaključavanja, TRITON osigurava optimalnu zaštitu stražnjih i bočnih vrata vašeg vozila. Konstruiran je za pružanje najviše razine sigurnosti, štiteći vaš vrijedan teret od neovlaštenog pristupa.

TRITON

Unutar središnjeg tijela brave nalazi se kaljeni unutarnji štit, koji pruža dodatnu zaštitu od bušenja i nasilnog otvaranja. Ovaj antidrill štit, izrađen od čelika tvrdoće 52-54 HRC, povećava otpornost brave na manipulaciju i osigurava neuspješnost čak i najnaprednijih pokušaja provale. Kombinacija vanjskog i unutarnjeg sloja čini TRITON jednim od najizdržljivijih sustava zaključavanja dostupnih za kombije i alatne kutije.

Kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i funkcionalnost, TRITON dolazi s prilagođenim nosačima koji omogućuju sigurno i precizno pristajanje za svaki model vozila. Automobilski sustav rotirajuće kuke i ušice omogućuje čvrsto zatvaranje i otpornost na nasilno otvaranje ili manipulaciju. Svi dijelovi sustava zaključavanja izrađeni su od nehrđajućeg čelika, što jamči dugotrajnu otpornost na koroziju i trošenje, osiguravajući dug vijek trajanja i pouzdanost u svim uvjetima.

Bowdenov kabel od nehrđajućeg čelika s gumiranom zaštitom povezuje mehanizam zaključavanja, osiguravajući glatko funkcioniranje i dugotrajnu izdržljivost. Ovaj sustav omogućuje jednostavno i učinkovito upravljanje bravom, čime se poboljšava korisničko iskustvo i povećava sigurnost. Kabel je dizajniran tako da izdrži intenzivnu upotrebu i različite vremenske uvjete, čime se dodatno osigurava pouzdanost sustava.

Svaka točka zaključavanja dodatno je zaštićena ABS poklopcem, koji pruža zaštitu od vanjskih utjecaja i održava optimalnu funkcionalnost brave tijekom vremena. Ovaj zaštitni sloj štiti mehanizam od prašine, vlage i drugih štetnih čimbenika, osiguravajući dugotrajan i besprijekoran rad sustava. Zahvaljujući kombinaciji robusne konstrukcije, inovativnih sigurnosnih značajki i pažljivo dizajniranih komponenti, TRITON postavlja nove standarde u zaštiti komercijalnih vozila i alatnih kutija.

Triton sustav je dostupan za sljedeća vozila:

Citroen - Berlingo 2018, Jumpy 2016, Jumper 2006

Fiat - Doblo 2022, Talento 2016, Scudo 2021, Ducato 2006

Mercedes - Citan 2021, Sprinter 2019

Nissan - Townstar Van 2022, Primastar 2016, Interstar 2012, Interstar 2024

Opel - Combo 2018, Vivaro 2014, Vivaro 2019, Movano 2021

Peugeot - Partner/Rifter 2018, Expert 2016, Boxer 2006

Renault - Express 2021, Kangoo 2020, Trafic 2014, Master 2010, Master 2024

Toyota - ProAce city 2019, ProAce 2016, ProAce Max 2023

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.