



UFO+ SIGURNOSNA BRAVA ZA VOZILA

Šifra: UFO+

UFO+

Razvijen 2012. godine, UFO+ je bio naša vodeća slamlock brava dugi niz godina, štiteći tisuće lakih komercijalnih vozila diljem svijeta. UFO+ je brava jednostavna za korištenje, zahvaljujući svom automatskom sustavu zaključavanja i praktičnom obostranom ravnom ključu.

Svojim elegantnim dizajnom, lakoćom instalacije i kvalitetom izrade, savršeno zadovoljava sigurnosne zahtjeve malih, srednjih i velikih flota; idealan je izbor za kurire koji svakodnevno obavljaju dostave s više točaka, a koji moraju zaštititi teret vozila od oportunističkih krađa.

UFO+ slamlock je brava površinske montaže koja ostaje pričvršćena na karoseriju vozila, automatski se zaključava čim se vrata zatvore, čime je malo vjerojatno da će vozač zaboraviti zaključati vrata.

UFO+

- Izuzetno otporno tijelo brave od AISI 304 nehrđajućeg čelika
- 15-pinski visokosigurnosni cilindar s više od 100.000 kombinacija
- Kaljena i cementirana jezgra s zaštitom protiv bušenja i obijanja
- Zaštita protiv bušenja
- Obostrano ravni ključ s gumiranim držačem
- Kabel za hitno otpuštanje
- Dimenzije: v 88 x d 55 x š 112 mm