



UNIVERZALNA HVATALJKA TAG

Šifra: **CMCO YALE TAG**

Univerzalna hvataljka model TAG štedi vrijeme, za podizanje i utovarivanje materijala ne zahtijeva lance, kabele i slično. Velika širina čeljusti omogućava hvatanje različitih veličina sa samo jednom hvataljkom.

- Automatska čeljust osigurava čvrst zahvat tereta zahvaljujući pozitivno nategnutoj opruzi, čak i ukoliko lanac nije nategnut.
- "Quick-open" tip hvataljke otvara čeljust sa istovremenom povlačenjem i zakretanjem poluge. Čeljust se zatvara pomoću opruge.
- TAG hvataljke do nosivosti 2.0 t su opremljene sa okruglim lancem, dok modeli veće nosivosti koriste valjkasti lanac.

Model	Nosivost	Širina čeljusti	Težina
	kg	mm	kg
TAG 0.35/100	350	0 - 100	8.7
TAG 0.35/200	350	90 - 200	16.3
TAG 0.75/100	750	0 - 100	8.6
TAG 0.75/200	750	90 - 200	16.6
TAG 1.25/100	1250	0 - 100	14.9
TAG 1.25/200	1250	90 - 200	24.3
TAG 2.0/100	2000	0 - 100	20.8
TAG 2.0/200	2000	90 - 200	29.1
TAG 3.0/90	3000	5 - 90	26.5
TAG 5.0/90	5000	5 - 90	30.5
TAG 5.0/170	5000	80 - 170	43.8
TAG 10.0/100	10000	0 - 100	70.0
TAG 10.0/200	10000	90 - 200	105.0