

## UNIVERZALNI MJERNI INSTRUMENTI

Šifra: SCH856340 -SCH856350

Univerzalni mjerni instrumenti služe za mjerenja rađenjem usporedbe, sastoje se od preciznog čeličnog cilindra s jednim fiksnim (podesivim) i jednim pomičnim mjernim držačem. Smjer mjerenja je reverzibilan jednostavnim zakretanjem podesivog vijka na kraju instrumenta. Ova zanačajka omogućava mjerenja unutarnjih i vanjskih dimenzija. Stezna osovina 8H7 za mjernu uru ili mjernu sondu (mjerni raspon 0 - 10 mm) nisu uključene. Normalna veličina se postavlja s mjernim blokovima, prstenima za pdeošavanje ili nešto slično.



Osnovni  
instrument  
tip MR

Kataloški broj	Tip	Sferični disk umetci	Sferični iglični umetci ø2x5mm	Kuglični umetci ø 3 mm	Mjerni disk ø15x4mm
856.340	2-MR	29 - 254 / 9 - 234	38 - 263 / 0 - 225	36 - 261 / 2 - 227	46 - 256 / 16 - 226
856.341	2L-MR	29 - 354 / 9 - 334	38 - 363 / 0 - 325	36 - 361 / 2 - 327	46 - 356 / 16 - 326
856.342	2EL-MR	29 - 454 / 9 - 434	38 - 463 / 0 - 425	36 - 461 / 2 - 427	46 - 456 / 16 - 426

Mjerne ruke - nosači mjernih ticala

Tip MA, s ø 3.5 mm provrtima s izmjenjivim umetcima

Kataloški broj	Dužina mm
	mm
856.343	25
856.344	50
856.345	75
856.346	100

Tip MB , s unutarnjim navojem M6 za izmjenjive mjerne diskove

Kataloški broj	Dužina
	mm
856.347	30
856.348	50

Tip MC , s provrtom 4H7 za razne izmjenjive umetke

Kataloški broj	Dužina
	mm
856.349	30
856.350	50