



MJERNE URE ANALOGNE S TICALOM NA ZADNJOJ STRANI

Šifra: SCH8555580000

Mjerna ura s povratnim klipom karakterizira jednostavno rukovanje jer se vreteno s kontaktnom točkom kreće u smjeru okomitom na površinu brojčanika, a mjerač je kompaktniji.

Mjerna ura ovog tipa prikladna je za korištenje u postizanju paralelnosti u strojnim vodilicama i za primjene gdje većina drugih mjernih ura nije prikladna.

Raspon mjerenja: 0 - 5 mm

Rezolucija: 0,01 mm

Preciznost: ± 0.018 mm

Ponovljivost: 0,003 mm

Max. histereza: ± 0.004 mm

Sila mjerenja:

Okretni brojčanik

Mjerna skala: 0 - 100 mm

Napravljeno prema normi: DIN 878