



VERTIKALNI OSOBNI LIFT JLG SERIJA MVL

Šifra: JLG 15MVL20MVL

Mobilni vertikalni liftovi serije MVL proizvođača JLG su izvanredno korisni u različitim primjenama u tvornicama, skladištima, aerodromima ili javnim zgradama, JLG mobilni vertikalni lift serije MVL omogućava brz i kvalitetan rad. Par istosmjernih električnih motora sa baterijama dugog ciklusa koje ne zahtijevaju posebno održavanje nude maksimalnu snagu tijekom cijelog radnog vijeka trajanja baterije. Ugrađeni punjač osigurava maksimalno napunjenu bateriju unutar vremenskog razdoblja od 5 sati.

- više izvedbi platformi sa "quick change" prihvatom za brzu izmjenu (opcijski pribor)
- ekskluzivan Point & Go joystick (upravljačka palica) se koristi za upravljanje svim operacijama (vožnja, skretanje, podizanje, spuštanje)
- kruti stup za sigurnost i stabilnost operatera
- sigurnosni senzori nagiba, indikacija stanja baterija, automatski alarm upozorenja prilikom rada
- ugrađene transportne ušice za viličar za potrebe utovara prilikom transporta

Detaljne informacije i tehničke karakteristike možete vidjeti na stranici proizvođača : [JLG Serija MVL](#)

Model		15MVL	20MVL
Visina platforme	m	4.71	5.98
Visina spuštene platforme	m	1.98	1.98
Nosivost platforme	kg	230	230
Dimenzije stroja u spuštenom stanju	m	1.36-1.88 x 0.75-0.80*	1.36-1.88 x 0.75-0.80*
Težina	kg	1060 - 1110*	1060 - 1110*
Brzina vožnje - spuštena platforma	km/h	5.4	5.4
Brzina vožnje - podignuta platforma	km/h	0.8	0.8
Radius okretanja	m	0	0
Baterije		100 A/h AGM (x2)	100 A/h AGM (x2)
Pogon		električni istosmjerni motori	električni istosmjerni motori