



VITLO PNEUMATSKO RPA

Šifra: CMCO YALE RPA

Dizajnom istim kao električni model RPE, pneumatsko vitlo RPA svojom kompaktnom izvedbom omogućuje širok raspon poslova u kojima se može koristiti. RPA svojom izvedbom osigurava beskonačan broj paljenja i pogodan je za rad u teškim uvjetima, te je imun na kontaminaciju, vlažnost i agresivne medije iz okoline.

- Robustan rotacijski klipni motor sa visokim startnim momentom, dizajniran za rad pri pritisku od 4 do 6 bara.
- Opužna kočnica ugrađena u motor osigurava zadržavanje tereta na bilo kojoj visini, čak i prilikom greške na motoru ili dovodu zraka.
- Osjetljive kontrole u smislu direktnih ventila na kontrolnom prekidaču.

Model	Nosivost	Brzina podizanja nominalnog tereta	Brzina podizanja bez tereta	Brzina spuštanja nominalnog tereta	Promjer užeta	Snaga motora	Težina bez užeta
	kg	m/min	m/min	m/min	mm	kW	kg
RPA 2-13	250	12.5	20	22	4	0.55	36.7
RPA 5-6	500	6.2	10	11	6	0.55	36.7