



VITLO RUČNO ZA MONTAŽU NA KONZOLU SW-K GAMMA

Šifra: CMCO PFAFF SW-K GAMMA

Model SW-K GAMMA zahvaljujući robusnom dizajnu i aluminijskom užetu pogodan je za vanjsko korištenje.

- Kompaktno aluminijsko kućište i zatvoren pogonski zupčanik.
- Zupčasti prijenos za optimalnu efikasnost i ugodno rukovanje.
- Zupčanik se nalazi unutar kućišta radi osiguranja ispravnosti i time omogućuje rad u težim uvjetima.
- Nisko trenje kliznih ležajeva vratila omogućuje poboljšano namatanje užeta i duži vijek trajanja vitla.
- Bubanj za užu svojom širinom osigurava veliki kapacitet i omogućuje spajanje užeta u dvije točke.
- Lagano i jednostavno montiranje.

Model	Nosivost prvog namotaja	Nosivost zadnjeg namotaja	Promjer užeta	Pomak po krugu poluge	Radna sila	Omjer	Težina bez užeta
	kg	kg	mm	mm	daN		kg
GAMMA 200	200	110	4	195	19	/	6
GAMMA 500	500	200	6	60/400*	12	6.57:1	14
GAMMA 800	800	350	7	36/280*	18	7.57:1	16

*Koristeći ubrzano namatanje