



VITLO RUČNO ZA MONTAŽU NA ZID SW-W

Šifra: **CMCO PFAFF SW-W**

Vitlo ručno za montažu na zid SW-W je namijenjeno za fiksnu stacionarnu montažu unutar objekta. Čelično užje je vođeno do potrebne točke ovjesa tereta pomoću progiba snopova.

- Robusno aluminijsko kućište za modele SW-W 80 i SW-W 125, a čelična ploča za modele SW-W 300-750.
- Zupčasti prijenos za optimalnu efikasnost i ugodno rukovanje. Direktni prijenos za opterećenja do 125 kg.
- Tiha opružna kočnica pouzdano zadržava teret u svim položajima.
- Kod modela SW-W 80 i SW-W 125 polugu je moguće izvaditi, dok ostali modeli imaju preklopnu polugu.
- Lagana i jednostavna montaža na zid.

Model	Nosivost prvog namotaja	Nosivost zadnjeg namotaja	Promjer bubnja	Promjer užeta	Pomak po krugu poluge	Radna sila	Težina bez užeta
	kg	kg	mm	mm	mm	daN	kg
SW-W 80	80	45	51	3	170	12	3
SW-W 125	125	65	40	4	138	13	3
SW-W 300	300	220	108	5	68	15	10
SW-W 500	500	350	108	6	35	13	11
SW-W 750	750	550	108	7	35	20	11